

# Il radiatore su cartongesso si posa in 3 minuti

Nell'ambito delle ristrutturazioni, le pareti divisorie in cartongesso sono sempre più diffuse. Rispetto a quelle tradizionali in muratura, permettono di gestire con maggiore flessibilità gli spazi, ponendo tuttavia problematiche di fissaggi pesanti, causate dalla densità e natura del materiale stesso. Il fissaggio dei radiatori su tali pareti costringeva infatti l'installatore a sopralluoghi preparatori e a munirsi di sistemi di fissaggio complicati, con lunghi tempi d'installazione. Ora non più: grazie al nuovo brevetto Gia, il radiatore si fissa sulla lastra finita. Semplissimo e affidabile. E bastano pochi minuti.

## COM'È FATTO

G-Magic di Gia è il sistema per fissare ogni tipo di radiatore su cartongesso: essendo premontato, velocizza e semplifica notevolmente l'installazione si compone di una piastra

basculante brevettata, che si inserisce nel foro praticato sulla parete finita di cartongesso. Grazie al suo sistema a bascula, la piastra ruota in posizione verticale contestualmente al serraggio della scocca frontale, diventando così una robusta contropiastre dietro alla lastra. L'esclusiva mensola Gia di cui il sistema è composto, è regolabile per soddisfare la profondità di posa desiderata, con una sagomatura universale per un perfetto raccordo ai coduli delle diverse tipologie di radiatori. Non manca la consueta smussatura in punta, segno distintivo delle mensole radiatori Gia. Il sistema si completa con la scocca di copertura frontale in nylon bianco verniciabile. Quest'ultima, oltre ad una finalità strutturale e ad assicurare un'impeccabile resa estetica, copre efficacemente il foro, isolandolo, e diminuendo gli eventuali ponti termici.

## Carta d'identità

### G-MAGIC

Sistema per il fissaggio di radiatori su lastra di cartongesso

#### ● FUNZIONE

Consente di fissare ogni tipo di radiatore su cartongesso

#### ● VANTAGGI

Essendo premontato, velocizza e semplifica notevolmente l'installazione



1



2



3



4



5

**Le fasi di installazione:**  
 1) tracciare le quote su lastra e praticare il foro con tazza Gia;  
 2) introdurre la mensola nel foro;  
 3) la bascula regolabile vista dal retro della lastra di cartongesso;  
 4) stringere il dado;  
 5) appoggiare il radiatore

